


Comprendre le vent ressenti




AU PRES

Le vent ressenti est :

- plus fort
- plus dans l'axe du bateau

Sa direction est donnée par la girouette




AU TRAVERS

Le vent ressenti est :

- plus fort
- plus dans l'axe du bateau

Sa direction est donnée par la girouette



AU portant

Le vent ressenti est :

- moins fort
- plus dans l'axe du bateau

Sa direction est donnée par la girouette